



www.tuneyourengine.com

1991 - 1994 Acura NSX

A1	A3	A5	A7	A9	A11	A13	A15	A17	A19	A21	A23	A25	B1	B3	B5	B7	B9	B11	B13	B15	C1	C3	C5	C7	C9	C11	D1	D3	D5	D7	D9	D11	D13	D15	D17	D19	D21
A2	A4	A6	A8	A10	A12	A14	A16	A18	A20	A22	A24	A26	B2	B4	B6	B8	B10	B12	B14	B16	C2	C4	C6	C8	C10	C12	D2	D4	D6	D8	D10	D12	D14	D16	D18	D20	D22

Connector A

Connector B

Connector C

Connector D

Connector C

Pin #	Name	Signal Type
C2	Vehicle Speed Sensor	Speed
C4	Engine Speed Pulse	RPM

Connector D

Pin #	Name	Signal Type
D11	Throttle Position Sensor	Analog
D13	Engine Coolant Temperature Sensor	Analog
D14	Primary O2 Sensor	Analog
D15	Intake Air Temperature Sensor	Analog
D16	Secondary O2 Sensor	Analog
D17	MAP Sensor	Analog 0.32V @ -13.9 PSI 4.84V @ 10.94 PSI